SIKU**CONTROL32**

RADIEM ŘÍZENÉ MODELY

Návod k použití

6724 Tahač SCANIA R620
6725/6726 Tahač SCANIA R620 se sklápěcím návěsem SCHMITZ
6727 Sklápěcí návěs SCHMITZ CARGOBULL

1:32

Gratulujeme!

Zakoupili jste velmi hodnotný produkt. Následující stránky ukazují, jak s ním správně pracovat. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a poté je uschovejte na bezpečném místě k budoucímu nahlédnutí.
Užijte si svůj model SIKU!

OLYMPTOY s.r.o.
K Žižkovu 9/640
190 00 Praha 9
www.olymptoy.cz

Úvod

Důležité!
Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Obsahují informace důležité pro vaše bezpečí a pro použití a servis modelu SIKU**CONTROL32**. Tyto pokyny uschovejte k budoucímu nahlédnutí nebo pro reklamační řízení. Model SIKU**CONTROL32** byl navržen a vyroben tak, aby vyhovoval dnešním normám bezpečnosti, a při výrobě se využívají neustálé kontroly kvality. Zkušenosti a znalosti získané při jeho výrobě využijeme při budoucích konstrukcích a vývoji. Vyhrazujeme si proto právo změn a úprav na produktech bez předchozího upozornění, v zájmu toho, abychom vám nabídli nejdokonalejší možný produkt. Pokud máte důvod ke stížnosti, kontaktujte svého maloobchodníka.

Bezpečnostní pokyny.
● Model používejte jen k účelu, k němuž byl navržen, tj. jako hračku **v uzavřených a suchých místnostech**. Jakékoli jiné použití není přípustné a může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé při takovém použití.

Model chraňte před vlhkostí!

● Z bezpečnostních důvodů model nepoužívejte poblíž svahů, schodů, ulic, železnic, vody, ventilátorů, jezírek, jam po těžbě písku atd.
● Před použitím ke hře musí model zkontrolovat a zapnout **dospělá** osoba.
● Baterie smí nabíjet jen dospělá osoba.
● Tento přístroj vyhovuje bezpečnostním předpisům (88/378/EWG a 89/336/EWG) a má certifikaci TÜV-GS. Při zásahu do přístroje provedeném třetí stranou nebo při opravě neodpovídající zásadám správného servisu (např. po demontáži originálních dílů, montáži neoriginálních dílů, upravené elektroniky atd.) může být uživatel ohrožen.
● Model je ovládán pouze rádiovými signály v pásmu 2,4 GHz. Podle současného stavu vědeckého poznání není tento rádiový signál zdraví nebezpečný, pokud je model používán k zamýšlenému účelu. **Vyzařování modelu je pod hranicí maximálně přípustného vyzařovaného výkonu.**
● I když použitý systém rádiového přenosu vykazuje dobrou odolnost proti rušení, nelze na 100% vyloučit možnost ztráty kvality rádiového signálu v důsledku podmínek na místě používání nebo činnosti jiných rádiových zařízení. Ne zcela optimální signál může znamenat snížení dosahu dálkového ovládání.
● Poučte děti o správném používání modelu a také o možných nebezpečích popsaných v těchto pokynech.
● Zvažte, že děti mají individuální potřeby a při hře mohou vykonávat takové činnosti, jejichž výsledek nelze předpokládat, a na které se nevztahuje odpovědnost výrobce.
● I když při správném používání modelu je většina rizik omezena, je vhodné, abyste na děti při hře dohlíželi.
● K čištění modelu a dálkového ovládání používejte jen suchý hadřík, který nepouští vlákna.
● Nezvedejte model ze země, pokud se kola otáčejí.
● Nepřibližujte prsty, vlasy nebo volný oděv k zadní nápravě, kolům nebo zadní spojce, pokud je model zapnut (přepínač v poloze „ON“).
● V zájmu předcházení nechtěným nebo nečekaným pohybům po hře vždy vyjměte baterie.
● Pravidelně kontrolujte nabíječ SIKU**CONTROL32**, dálkové ovládání SIKU**CONTROL32** a baterie, zda nejsou poškozeny. V případě zjištění poškození nabíječ nebo baterii nepoužívejte, dokud není příslušný poškozený díl opraven.
● V modelu používejte jen doporučené baterie.
● V zájmu trvalé bezpečnosti musí model pravidelně kontrolovat dospělá osoba, zda není poškozen.
● Pamatujte, že i při správném používání modelu hrozí bolesti rukou, paží, ramen a krku (z namožení). Pokud se bolesti vyskytují trvale nebo pravidelně (přetrvávající nepříjemný pocit, bolest, tepání, svědění, zmrtvění, pálení nebo ztuhnutí), neignorujte tyto příznaky. Okamžitě vyhledejte lékaře!
● Tento model není vhodný k použití osobami s fyzickým, mentálním nebo motorickým postižením nebo osobami, které postrádají potřebné znalosti a zkušenosti, tj. nebyly zaškoleny osobou, která za ně odpovídá.

Záruční list Strana 58

Před prvním zapnutím nabijte baterie.

Baterie smí nabíjet jen dospělá osoba.
Baterie chraňte před nečistotami a vlhkostí. Kontakty pravidelně čistěte suchým hadříkem. Pokud baterie nepoužíváte, musí být vypínač v poloze „OFF“.
1. Přesuňte vypínač na baterii do polohy „OFF“.
2. Opatrně vyjměte baterii z modelu.
3. Vložte baterii do nabíječe.
(Baterie lze nabíjet jen postupně, po jedné).
4. Připojte nabíječ k napájecímu zdroji a koncovku napájecího kabelu zasuňte do zásuvky elektrorozvodné sítě (230 V). Používejte jen originální napájecí zdroj SIKU**CONTROL32**.
5. Poté, co se na nabíječi rozsvítí červená kontrolka, přesuňte vypínač na baterii do polohy „ON“. Během nabíjení (trvá přibl. 70-90 minut, podle typu baterie) bliká zelená kontrolka. Pokud zelená kontrolka bliká krátce, znamená to, že je baterie zcela vybitá. Toto krátké blikání se během nabíjení změní v normální blikání.
Konec nabíjení je signalizován trvalým rozsvícením zelené kontrolky.
6. Přesuňte vypínač na baterii do polohy „OFF“. Odpojte napájecí zdroj od elektrorozvodné sítě.
7. Vyjměte baterii z nabíječe a opatrně ji vložte zpět do modelu.

Obecná poznámka: po přibl. 500 nabíjecích cyklech klesne kapacita baterie přibl. o 20%. Náhradní baterie lze zakoupit jako položku č. 6702 a 6705 (baterie).
Pokud kontrolka na modelu začne za provozu blikat, 5x rychle v intervalu 2 sekund, zbývá v baterii energie již jen na 3 minuty jízdy. Poté bude baterie vybitá a bude ji nutno nabít.

Zapnutí systému

Rádiová technologie SIKU**CONTROL32** použitá v tomto modelu využívá automatické navázání spojení. Již není nutno vybírat kanály, jako tomu bylo u jiných produktů. Dálkové ovládání se automaticky spáruje s modelem a přenos je odolný proti rušení jinými modely SIKU používanými na stejném místě nebo jinými rádiovými přenosy (např. WLAN nebo Bluetooth). V zájmu přehlednost a zjednodušení fungování současných i budoucích modelů je dělíme do tří (3) úrovní:

- Úroveň A: nákladní auta/stroje
- Úroveň B: přívěsy/nakladače/zařízení
- Úroveň C: stacionární systémy

Na dálkovém ovládání kontrolka LED zobrazuje tyto tři úrovně, označené A, B, a C. Po spárování dálkového ovládání s modelem se úroveň modelu uloží do dálkového ovládání, dokud model používáte. Odpovídající kontrolka trvale svítí.

Toto přiřazení úrovně probíhá při každém zapnutí systému, a proto musíte rozlišovat situaci, kdy si s modelem na **daném místě** hrajete **sami**, od situace, kdy si s modely na daném místě hraje **více lidí**.

Pokud si chcete s modelem nebo modely hrát sami, postupujte podle pokynů, **část a)**.

Pokud si chce s více modely na jednom místě hrát více lidí, postupujte podle pokynů, **část b)**.

a) Jedno dálkové ovládání – jeden či více modelů

1. Zapněte model nebo modely. To se provede přesunem vypínače na baterii vozu a přívěsu z polohy „OFF“ do polohy „ON“. Modely bliknou a signalizují tak připravenost k použití.
2. Zapněte dálkové ovládání stiskem loga SIKU. Logo se rozsvítí červeně. Dálkové ovládání je připraveno k použití.
POZNÁMKA: je důležité nejprve zapnout modely a pak dálkové ovládání.
3. Nyní se naváže spojení mezi vozem jako tahačem, přívěsem a dálkovým ovladačem. Tento proces může trvat až pět (5) sekund.
4. Spojení mezi dálkovým ovládáním a modely je navázáno, pokud se trvale rozsvítí kontrolky úrovně A (pro vůz) a úrovně B (pro přívěs) a světlomety a koncová světla modelu. Oba modely jsou nyní uloženy v dálkovém ovládání a jsou připraveny k použití. Po celou dobu, kdy modely ovládáte, je lze ovládat jen tímto dálkovým ovládáním.
5. Můžete si začít hrát.
POZNÁMKA: vypnutím dálkového ovládání (přidržením tlačítka „ON/OFF“ na 3-4 sekundy) se ukončí připojení s modely. Modely jsou pak vymazány z vnitřní paměti. Při příštím zapnutí systému je nutno znovu provést navázání připojení od bodu 1.
POZNÁMKA: pokud si hrajete jen s jedním modelem, např. vozem, svítí při zapnutí modelu jen jedna kontrolka dálkového ovládání odpovídající úrovni modelu. V tomto příkladu by to byla kontrolka úrovně A.

b) Více dálkových ovládání – více modelů

Před zahájením hry s více dálkovými ovládáními a více modely je nutno spustit systémy jednotlivých dálkových ovládání. Aby dálková ovládání navázala spojení jen s modely příslušných hráčů, je důležité, aby jednotliví hráči spouštěli své systémy samostatně (jednotlivě a postupně). Postup je stejný jako v bodě a).

Příklad: 4 lidé si chtějí hrát se 4 vozy a přívěsy v 1 místnosti. Aby nedošlo k rušení, je nutno samostatně a postupně spustit jednotlivé systémy. Na začátku musí být všechna dálková ovládání a všechny modely vypnuty. Hráč č. 1 nyní zapne svůj model nebo modely a poté zapne své dálkové ovládání. Pokud se hráči č. 1 rozsvítí LED A i B, je systém připraven k použití. Až poté zapíná svůj systém hráč č. 2. Poté, co se i jemu rozsvítí příslušné LED, může svůj systém zapnout hráč č. 3 a pak hráč č. 4.

Hladké fungování je zajištěno, jen pokud pokaždé přesně dodržíte výše uvedený postup.

c) Přidání dalších modelů

Rádiový systém SIKU**CONTROL32** dokáže ovládat téměř neomezený počet různých modelů. Pokud jste systém spustili s jedním nebo dvěma modely a po určité době chcete přidat další model, musí jej dálkové ovládání najít a uložit.
Nechte již používané dálkové ovládání a modely zapnuté. Pokud nyní přesunete vypínač na baterii dalšího modelu z polohy OFF do polohy ON, bude kontrolka na modelu rychle blikat. To znamená, že se modul chce spojit s dálkovým ovládáním. Pokud tento model chcete spojit s dálkovým ovládáním, stiskněte tlačítko **SCAN**. Po navázání spojení bude model zařazen do příslušné úrovně a okamžitě jej lze ovládat. Během navazování spojení kontrolka příslušné úrovně zhasne a znovu se rozsvítí po navázání spojení. Model, který již dříve byl uložen na této úrovni, není vymazán, ale zůstane uložen na pozadí. Stiskem tlačítka příslušné úrovně nyní můžete přepínat mezi ovládáním modelů zařazených na příslušné úrovni.

Příklad: pokud přidáváte další přívěs, dálkové ovládání jej poté, co model zapnete, stisknete na dálkovém ovládání tlačítko SCAN a je navázáno spojení, zařadí do úrovně B. Během navazování spojení kontrolka úrovně B zhasne.
Po navázání spojení se kontrolka úrovně B znovu rozsvítí. Dálkové ovládání si automaticky uloží nový model, který můžete ihned začít ovládat. To znamená, že například pokud aktivujete funkci „opěrné výložníky“, automaticky se aktivuje na naposledy přidaném modelu. Nyní můžete stiskem tlačítka B přepínat mezi dvěma (nebo více) přívěsy zařazenými do stejné úrovně. Při každém stisku tlačítka B se přepne na další model.

d) Vymazání modelu z paměti

Vypnutím dálkového ovládání se vymažou modely uložené v paměti. Restartem systému podle **pokynů a) nebo b)** se modely znovu uloží do dálkového ovládání.

Pokud přesunem vypínače na baterii z polohy ON do polohy OFF vypnete model, bude automaticky vymazán ze seznamu modelů v dálkovém ovládání a lze jej znovu přidat k libovolnému dálkovému ovládání. Pokud model vypnete omylem nebo pokud je nutno nabít baterii, lze poté model znovu připojit k dálkovému ovládání zapnutím a **postupem c)**.

Dálkové ovládání

Model SIKU**CONTROL32** lze ovládat pouze rádiovým dálkovým ovládáním SIKU (položka č. 6708) Toto dálkové ovládání funguje v pásmu 2,4 GHz a podle současného stavu vědeckého poznání není tento rádiový signál zdraví nebezpečný, pokud je model používán k zamýšlenému účelu. Funkce tlačítek **tohoto modelu** jsou uvedeny na straně 13.

S dálkovým ovládáním nejsou dodávány baterie (4 x AA). Při vkládání baterií dejte pozor na značky polarity v prostoru pro baterie. Přístroj je určen k použití v suchých a neznečištěných místnostech – zejména je nutno jej chránit před prachem a vlhkostí. K čištění použijte suchý hadřík.

Nezkratujte kontakty v dálkovém ovládání.

Poznámka týkající se baterií (dálkové ovládání)

Dálkové ovládání smí být napájeno pouze tužkovými bateriemi (AA). Baterie pravidelně kontrolujte, zda z nich neuniká elektrolyt. Vybité baterie z dálkového ovládání vyjměte. Nepokoušejte se nabíjet baterie, které k tomu nejsou určeny. Nabíjitelné baterie je nutno z dálkového ovládání vyjmout a až pak je nabíjet. Nabíjitelné baterie musí být nabíjeny vždy pod **dohledem dospělých**.
Při vkládání baterií dodržujte polaritu. Nekombinujte různé typy baterií ani staré a nové baterie.

Kontakty baterií nesmí být zkratovány. Použité baterie nepatří do běžného domovního odpadu.
Při použití nabíjitelných baterií může mít dálkové ovládání menší výkon.

Sklápění přívěsu
Funkci **sklápění** na dálkovém ovládání aktivujete spínačem umístěným napravo. Zatlačením směrem **nahoru** se korba **zvedne**. Zatlačením **dolů** se korba **spustí** dolů.

Bezpečnostní pokyny

- Modely SIKU jsou vyráběny v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.
- Nevhodné pro děti do 36 měsíců z důvodu nebezpečí spolknutí malých částí.
- Obal uvádí pokyny výrobce – obal uschovejte.
- Vyhrazujeme si právo změn barev a technických změn.
- Před použitím modelu osobami s fyzickým, mentálním nebo motorickým postižením nebo osobami, které postrádají potřebné znalosti a zkušenosti k hraní si s modely, je nutné zaškolení osobou, která za ně odpovídá.

Před použitím hračky si přečtěte pokyny k obsluze a uschovejte je k budoucímu nahlédnutí. Nabíječ lze používat jen v suchých místnostech. Při nabíjení je nutný dohled dospělé osoby.

Napájecí napětí nabíječe: 230 V 50 Hz

Sieper GmbH
Schlittenbacher Str. 60, 58511 Lüdenscheid
Německo

Vyrobeno v Číně
pro Sieper GmbH
www.siku.de

Vyrobeno v licenci společnosti
Scania, Švédsko

Distributor pro ČR a Slovensko:
OLYMPTOY s.r.o.
K Žižkovu 9/640
190 00 Praha 9
www.olymptoy.cz

Technické údaje

Předloha modelu

Výrobce	Scania AB
Model	SCANIA s přívěsem se sklápěcí korbou
Celková šířka	3100 mm
Celková výška	2989 mm
Výkon	456 kW / 620 PS
Počet válců	8
Zdvihový objem	16000 cm^3
Max. rychlost	80 km/h
Jmenovité otáčky	1900 ot./min

Model

Materiál	Zinkový odlitek*
Rozměry	280 x 105 x 85 mm
Pohon	1 motor pro pohon kol a 4 servomotory
Napájení	lithiový akumulátor 3,7 V 850 mAh, výměnný, nabíjitelný, bez paměťového efektu
Ovládání	rádiové dálkové ovládání
Hmotnost	přibl. 700 g
Max. rychlost	přibl. 0,2 m/s

* s plastovými díly

Řešení problémů

Následuje seznam možných potíží.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ			
10	Zapněte dálkové ovládání. Zapněte model. Svítí kontrolky odpovídající úrovně?	Vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání. Vypněte a znovu zapněte model.	Opakujte krok 10. Pokud to nepomůže, kontaktujte servis.
11	Reaguje model na povely?		
VŮZ/BATERIE			
1	Je model zapnut?	Přesuňte spínač na baterii z polohy „OFF“ do polohy „ON“.	Krok 2.
2	Bliká kontrolka?	Krok 3.	Krok 7.
3	Je baterie správně zasunuta do prostoru pro baterii?	Vyjměte baterii a znovu ji zasuňte až na doraz. Pak opakujte krok 2.	Krok 4.
4	Nabíjí se baterie? Vložte ji do nabíječe a přesuňte spínač do polohy „ON“. Bliká zelená kontrolka:	Krok 5.	Baterie se nabíjí. Plně nabita je, když zelená kontrolka trvale svítí. Znovu ji vložte do modelu a pokračujte krokem 2.
5	Svítí na nabíječi, pokud není vložena baterie, trvale červená kontrolka?	Krok 6.	Znovu zasuňte baterii do nabíječe až na doraz. Pokud bliká zelená kontrolka, baterie se nabíjí. Pokud zelená kontrolka svítí, baterie je plně nabitá. Znovu vložte baterii do modelu a pokračujte krokem 2.
6	Je napájecí adaptér připojen do zásuvky elektrozvodné sítě	Připojte adaptér.	Kontaktujte servis prodejce.
7	Je dálkové ovládání zapnuto?	Stiskněte kontrolku-tlačítko SIKU. Kontrolka SIKU se rozsvítí.	Krok 8.
8	Svítí kontrolka SIKU?	Krok 9.	Krok 10.
9	Jsou do dálkového ovládání správně vloženy baterie?	Vložte baterie správně.	Vložte plně nabité baterie. Pokud kontrolka SIKU neblikne, kontaktujte servis prodejce.

FAQ (Často kladené dotazy)

Najdete zde popisy nejběžnějších potíží.

ZÁVADA	PŘIČINA	ŘEŠENÍ
Není navázáno spojení mezi dálkovým ovládáním a modelem.	Příliš nízké napětí baterie v dálkovém ovládání/v modelu. Chyba přenosu.	Nabijte baterie nebo vyměňte baterie v dálkovém ovládání. Nabijte baterii modelu. Vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání nebo znovu stiskněte SCAN na dálkovém ovládání (navažte znovu spojení). Vypněte a znovu zapněte model.
Porucha modelu (trhání ve spojce, pohyb kol, aniž byste k němu dali povel stiskem příslušných tlačítek na dálkovém ovládání).	Příliš nízké napětí baterie v dálkovém ovládání/v modelu. Chyba přenosu.	Nabijte baterie nebo vyměňte baterie v dálkovém ovládání. Nabijte baterii modelu. Vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání nebo znovu stiskněte SCAN na dálkovém ovládání (navažte znovu spojení). Vypněte a znovu zapněte model.
Je navázáno spojení s modelem, ale nesvítí kontrolka odpovídající úrovně.	Chyba přenosu (model není zařazen do správné úrovně).	Vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání nebo znovu stiskněte SCAN na dálkovém ovládání (navažte znovu spojení). Vypněte a znovu zapněte model. I když nesvítí kontrolka odpovídající úrovně, model funguje správně.
Svítí kontrolka odpovídající úrovně, ale není navázáno spojení s modelem.	Chyba přenosu (model je zařazen do správné úrovně, ale není navázáno spojení).	Vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání nebo znovu stiskněte SCAN na dálkovém ovládání (navažte znovu spojení). Vypněte a znovu zapněte model.
Při přepínání modelů uložených do paměti dálkového ovládání nefunguje spojení.	Chyba spojení a přenosu.	Znovu stiskněte tlačítka odpovídající úrovně. Nebo vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání nebo znovu stiskněte SCAN na dálkovém ovládání (navažte znovu spojení). Vypněte a znovu zapněte model.